

ロータリージョイントマシン

除去後 メンテナンス方法



※1



超高压水注入口
エア-注入口

※2



エア-モーター軸駆動部

超高压水注入口とエア-注入口に潤滑オイルを注入（CRC等）

エア-モーター軸駆動部に潤滑オイルを注入（CRC等）

潤滑オイル注入後 超高压水・エア-注入口をビニールテープで巻くこと

※ 会社倉庫で袋から取り出しマシンに付着している水分を乾燥させる

※ 除去開始前にエアモーター駆動部をビニールテープで巻くこと